Jakuzzi házirend

SZELID LIGET · FÜGE ÉS MANDULA FAHÁZ

Kültéri jakuzzinkat mindenki saját felelősségére veheti igénybe, egészségi állapota tudatában. Egy fekvő- és két ülőhely, 36 fúvóka; egyszerre 2 fő tartózkodhat benne.

Fényterápia — epilepszia és fényérzékenység

Ha epilepsziás vagy, vagy fényérzékenységre hajlamos, **kérjük, ne kapcsold be a fényterápiát.** A váltakozó, villódzó színes fény rohamot válthat ki.

Ez a vízben **életveszélyes**: egy roham fulladáshoz vezethet. Ha bizonytalan vagy, hagyd kikapcsolva — a medence fényterápia nélkül is ugyanúgy használható. A világítás a LIGHT gombbal bármikor kioltható.

Amit tilos

- Elektromos eszközt használni a vízben — **áramütést okozhat**
- Viharban a vízben tartózkodni
- Alkoholt fogyasztani fürdőzés előtt és közben
- Gyertyát, mécsest a medence peremére helyezni
- Szappant, tusfürdőt vagy más idegen anyagot a vízbe juttatni
- Ételt és italt bevinni a medencébe

Mielőtt beülsz

- Zuhanyozz le alaposan, és mosd le a krémeket, testápolót, sminket. Ezek erősen habzó vizet okoznak, és rontják a víz minőségét.
- Izzadtan — napozás, sportolás, szaunázás után — ne menj be.
- A thermotetőt félbehajtva, a medence melletti lábtörlőre húzd le.
- Kapcsold ki a masszázst beszálláskor, hogy lásd, hova lépsz. A perem csúszós lehet.

Kinek érdemes előbb orvossal egyeztetnie

- Terhes nőknek
- Gyógykezelés alatt állóknak
- Keringési panaszokkal élőknek

A hőmérséklet

- A kijelzőn az aktuális hőmérséklet látszik. A fel-le nyilakkal állítható, fél fokonként.
- Amíg a szám villog, más gombhoz ne nyúlj — elállíthatod a programot. Ha már nem villog, a beállítás kész.
- Alapbeállítás: hideg időben 37 °C, nyáron 34 °C.
- **Ne állítsd 38 °C fölé.** A hosszas fürdőzés ennél melegebb vízben árthat az egészségnek. Aki érzékeny a melegre, válasszon alacsonyabb hőfokot és rövidebb időt.

A gombok

JET	Masszázs. 15 percig megy, majd leáll — újranyomásra újraindul.
LIGHT	Fényterápia be- és kikapcsolása, több szín közül. **Epilepszia vagy fényérzékenység esetén hagyd kikapcsolva.**
FLIP	A kijelző irányát fordítja meg.
Szürke gomb	A peremen: eltekerve oxigénnel dúsítja a vizet, erősebb lesz a vízsugár.

Ami magától történik

- A jakuzzi időnként magától vizet forgat és tisztít. Ilyenkor egyes fúvókák működnek, és ózonbuborékok jönnek fel az aljáról.
- Fűtés közben a vízforgatás szintén bekapcsol.
- Mindkettő normális, és kikapcsolni nem lehet.

Amikor végeztél

- Óvatosan szállj ki.
- Kapcsold ki a még működő masszázst és fényterápiát.
- Emeld vissza a thermotetőt, és győződj meg róla, hogy mindenhol illeszkedik. Ez tartja a hőmérsékletet és a víz tisztaságát.
- **Rögzítsd a csatokkal** — szeles időben a szél lekaphatja.
- A jakuzzit nem kell kikapcsolni. Nem is lehet, és nem is szabad.

Ha valami nem stimmel

- Ha valami beleesett a vízbe, a reggeli szekrényke oldalában találsz hálót.
- Meghibásodás, rendellenes működés vagy hibaüzenet esetén szólj nekünk.
- Ha a víz beszennyeződött, kérjük, jelezd — hogy mielőbb megkezdhessük a tisztítást vagy a vízcserét.

Kérjük, olyan állapotban hagyd a jakuzzit, ahogyan legközelebb te is találni szeretnéd. Együttműködésedet szívből köszönjük — kellemes pihenést és feltöltődést kívánunk!

foglalas@szelidliget.hu · +36 20 417 4871 · www.szelidliget.hu